

Fiche technique

Perche télescopique

Frelons & guêpes

www.buzzbusters.fr
contact@buzzbusters.fr

Préparation de la perche

- Vérifier que les bagues de serrage de chaque section de la perche soient bien serrées avant toute utilisation.
- Sortez et déroulez le tuyau flexible pour être sûr qu'il n'y est pas de nœud lors du déploiement de la perche.

Assemblage des éléments



Commencer par visser le raccord mâle-mâle à la poignée de la poudreuse puis visser le tuyau flexible à ce raccord.



Visser la deuxième extrémité du tuyau flexible au bas du porte aiguillon, puis venir visser un aiguillon sur la partie supérieure du porte aiguillon.



Déplier la perche jusqu'à atteindre le nid ou le trou d'entrée des hyménoptères puis injecter la poudre, de 50 à 100 g en fonction du nid.

Fixation pistolet

Vous pouvez fixer le pistolet de la poudreuse grâce à l'adaptateur à la perche, ou au niveau du sol pour l'activer avec le pied par la pédale.



Préparation poudreuse

Remplir la poudreuse au 1/3 et la mettre en pression avec la pompe à main intégré ou via un compresseur électrique en la raccordant sur la valve. Vous pouvez modifier la valve de surpression de 4 à 6 bars pour les nids en grande hauteur.



Visitez notre atelier
6 bis avenue Jean Jaurès
91690 SACLAS

BUZZBUSTERS