

EN

3.2 Labeling of a cut rope
 Each length of cut rope must be labeled at both ends. If you cut your rope, use the following protocol for your labeling.
 1 measure the length to be cut, 2 hot cut, 3 open label pocket, 4 take a label, 5 indicate the length, 6 take off label, 7 stick it on at the end
 4) Maintenance
 4.1 Set up
 Prior to first use:
 - For ropes with reels, unroll to prevent rope twisting.
 - Soak your rope for 24 hours in cold water and let it dry in a warm, ventilated room, away from UV rays and away from sources of heat. It shrinks approximately 5%.
 4.2 Cleaning
 If your rope is dirty, wash it in cold water (30 °C max), either by hand or washing machine. If necessary, use a special detergent that does not affect the rope's resistance. Let it dry in a warm (maximum 30 °C), ventilated, room that is not exposed to UV rays. Do not spin dry. Do not use a pressure washer.
 4.3 Storage/transport
 Store your rope in a ventilated, cool place, with no exposure to UV rays. Keep away from chemicals or sharp objects.
 After use, store the rope in a protective bag against UV rays, moisture, chemicals, etc. Choose openwork bags to drain excess moisture.
 2) Utilisation
 Vous devez avoir lu et compris l'ensemble des présentes instructions avant l'utilisation de cette corde. Conservez ces instructions avec la fiche de vie de cette corde. Si la corde est revendue hors du premier pays de destination, ces instructions doivent être délivrées dans la langue du pays d'utilisation.
 2.1 Limites d'applications
 Cette corde ne doit pas être utilisée au-delà de ses limites, ou dans toute autre utilisation que celle pour laquelle elle est prévue.
 Pour les accès par corde ou le maintien au travail, les cordes de type A sont plus adaptées que les cordes de type B.
 Les cordes de type B ont un niveau de performance inférieur à celui des cordes de type A. En cas d'utilisation de cordes de type B, un grand soin devra être apporté à la protection contre les effets de l'abrasion, des coupures, de l'usure... Il convient d'apporter une grande attention à réduire les risques de chute.
 Si l'utilisateur se trouve en situation d'escalade libre, une corde dynamique conforme à la norme EN 892 doit être utilisée.
 2.2 Avertissement
 Cette corde doit être utilisée par une personne formée et compétente ou sous la surveillance directe d'une personne formée et compétente. Cette corde doit être affectée à une seule personne.
 Avant et pendant l'utilisation, disposez d'un plan de sauvetage sûr et efficace pour toute urgence envisageable.
 Une mauvaise condition physique et/ou psychique peut affecter votre sécurité lors de l'utilisation de cette corde.
 Avant toute utilisation, contrôlez le bon état de votre corde, sa longueur et son marquage.
 Cessez immédiatement d'utiliser cette corde si :
 - sa durée de vie est dépassée,
 - l'état de la corde correspond à un critère de réforme (voir le paragraphe examen approfondi),
 - la corde a subi des efforts ou une chute importante,
 - vous ne connaissez pas l'historique complet de son utilisation,
 - si vous avez un doute sur sa sécurité.
 Ne la réutilisez pas avant qu'une personne compétente ne l'ait autorisé par écrit.
 Assurez-vous de la compatibilité des équipements utilisés avec cette corde. Vérifiez que le diamètre de la corde est adapté aux dispositifs de réglage EN 12841 ou EN 341 par exemple. Utilisez en combinaison de cette corde uniquement des EPJs de préventions des chutes de hauteur portant le marquage CE (harnais antichute EN 361, connecteur EN 362...)
 N'utilisez pas cette corde avec un autre équipement susceptible d'affecter son intégrité ou son fonctionnement. Par exemple connecteur ou descendeur avec bavure.
 Une corde neuve peut être glissante, l'efficacité des appareils de freinage ou d'assurance peut être alors réduite.
 La température de fusion des matériaux constitutifs de cette corde est d'environ 230°C. Lors d'une descente rapide des échafaudements peuvent endommager la corde. La température d'utilisation permanente est comprise entre -40°C et 80°C.
 Les nœuds diminuent la résistance des cordes. Le nœud d'encordement recommandé est un double 8 bien serré avec un brin dépassant au minimum de 10 cm.
 Réalisez un nœud en bout de corde pour supprimer le risque de chute en cas de descente sur corde courte.
 Pendant l'utilisation, évitez le contact avec les arêtes vives, les substances chimiques, les surfaces abrasives ou chaudes. Empêchez les frotements entre cordes. Risque de rupture !
 2.3 Ancrage
 Le point d'ancrage doit être conforme à la norme EN 795 ou, en cas d'ancrage structurel, résister à des forces d'au moins 12 kN. Afin d'éviter les sollicitations élevées et des mouvements pendulaires en cas de chute, les points d'ancrage doivent être positionnés au-dessus de l'utilisateur et la corde doit être le plus tendue possible entre l'utilisateur et le point d'ancrage.
 2.4 Système d'arrêt de chute
 Un harnais antichute EN 361 est le seul dispositif de préhension du corps qu'il est permis d'utiliser dans un système d'arrêt de chute. Il est nécessaire que le point d'ancrage soit toujours correctement positionné, de manière à réduire au minimum le risque et la hauteur de chute.

FR

1) Champ d'application
 Equipement de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.
 Corde tressée gainée à faible coefficient d'allongement, conforme à la norme EN 1891 : 1998 pour l'accès et le positionnement au travail par corde, le canyoning, la spéléologie et les secours.
 2) Utilisation
 Vous devez avoir lu et compris l'ensemble des présentes instructions avant l'utilisation de cette corde. Conservez ces instructions avec la fiche de vie de cette corde. Si la corde est revendue hors du premier pays de destination, ces instructions doivent être délivrées dans la langue du pays d'utilisation.
 2.1 Limites d'applications
 Cette corde ne doit pas être utilisée au-delà de ses limites, ou dans toute autre utilisation que celle pour laquelle elle est prévue.
 Pour les accès par corde ou le maintien au travail, les cordes de type A sont plus adaptées que les cordes de type B.
 Les cordes de type B ont un niveau de performance inférieur à celui des cordes de type A. En cas d'utilisation de cordes de type B, un grand soin devra être apporté à la protection contre les effets de l'abrasion, des coupures, de l'usure... Il convient d'apporter une grande attention à réduire les risques de chute.
 Si l'utilisateur se trouve en situation d'escalade libre, une corde dynamique conforme à la norme EN 892 doit être utilisée.
 2.2 Avertissement
 Cette corde doit être utilisée par une personne formée et compétente ou sous la surveillance directe d'une personne formée et compétente. Cette corde doit être affectée à une seule personne.
 Avant et pendant l'utilisation, disposez d'un plan de sauvetage sûr et efficace pour toute urgence envisageable.
 Une mauvaise condition physique et/ou psychique peut affecter votre sécurité lors de l'utilisation de cette corde.
 Avant toute utilisation, contrôlez le bon état de votre corde, sa longueur et son marquage.
 Cessez immédiatement d'utiliser cette corde si :
 - sa durée de vie est dépassée,
 - l'état de la corde correspond à un critère de réforme (voir le paragraphe examen approfondi),
 - la corde a subi des efforts ou une chute importante,
 - vous ne connaissez pas l'historique complet de son utilisation,
 - si vous avez un doute sur sa sécurité.
 Ne la réutilisez pas avant qu'une personne compétente ne l'ait autorisé par écrit.
 Assurez-vous de la compatibilité des équipements utilisés avec cette corde. Vérifiez que le diamètre de la corde est adapté aux dispositifs de réglage EN 12841 ou EN 341 par exemple. Utilisez en combinaison de cette corde uniquement des EPJs de préventions des chutes de hauteur portant le marquage CE (harnais antichute EN 361, connecteur EN 362...)
 N'utilisez pas cette corde avec un autre équipement susceptible d'affecter son intégrité ou son fonctionnement. Par exemple connecteur ou descendeur avec bavure.
 Une corde neuve peut être glissante, l'efficacité des appareils de freinage ou d'assurance peut être alors réduite.
 La température de fusion des matériaux constitutifs de cette corde est d'environ 230°C. Lors d'une descente rapide des échafaudements peuvent endommager la corde. La température d'utilisation permanente est comprise entre -40°C et 80°C.
 Les nœuds diminuent la résistance des cordes. Le nœud d'encordement recommandé est un double 8 bien serré avec un brin dépassant au minimum de 10 cm.
 Réalisez un nœud en bout de corde pour supprimer le risque de chute en cas de descente sur corde courte.
 Pendant l'utilisation, évitez le contact avec les arêtes vives, les substances chimiques, les surfaces abrasives ou chaudes. Empêchez les frotements entre cordes. Risque de rupture !
 2.3 Ancrage
 Le point d'ancrage doit être conforme à la norme EN 795 ou, en cas d'ancrage structurel, résister à des forces d'au moins 12 kN. Afin d'éviter les sollicitations élevées et des mouvements pendulaires en cas de chute, les points d'ancrage doivent être positionnés au-dessus de l'utilisateur et la corde doit être le plus tendue possible entre l'utilisateur et le point d'ancrage.
 2.4 Système d'arrêt de chute
 Un harnais antichute EN 361 est le seul dispositif de préhension du corps qu'il est permis d'utiliser dans un système d'arrêt de chute. Il est nécessaire que le point d'ancrage soit toujours correctement positionné, de manière à réduire au minimum le risque et la hauteur de chute.

If you have MEET ANSI on the characteristics of the rope
 «ANSI Z133-2017 standard for arboricultural operations
 This line is suitable for tree climbing. It meets all performance requirements of the ANSI Z133 standard for tree care climbing lines. This standard requires that climbing lines have a minimum diameter of 1/2 inch (12.7 mm) with the following exception: In arboricultural operations not subject to regulations that supersede Z133.1, a climbing line of at least 7/16 inch (11 mm) may be used, provided that the employer can demonstrate that it does not create a safety hazard for the arborist and that the arborist has been instructed in its use.»

DE

1) Anwendungsbereich
 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz.
 Niedrig dehndes Kernmantelseil, EN 1891: 1998 zertifiziert, für den Einsatz in der Seilzugangstechnik und Arbeitsplatzpositionierung, Canyoning, Höhlenklettern und der Rettung.
 2) Verwendung
 Bevor Sie dieses Seil verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle Anleitungen gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Anleitung in der Lebenslaufakte dieses Teils auf. Wenn das Seil außerhalb des ersten Bestimmungslandes weiterverkauft wird, muss diese Anleitung in der Sprache des Landes ausgegeben werden, in dem es verwendet wird.
 2.1 Anwendungsbeschränkungen
 Dieses Seil darf nicht über seine Beschränkungen hinaus oder anders als für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
 Für den Seilzugang oder die Arbeitsplatzpositionierung eignen sich Seile des Typs A mehr als Seile des Typs B.
 Seile des Typs B haben eine geringere Leistung als Seile des Typs A. Bei der Verwendung von Seilen des Typs B muss darauf geachtet werden, dass sie vor Abrieb, Schnitten und Verschleiß geschützt sind. Um die Sturzgefahr zu verringern, ist eine große Aufmerksamkeit geboten.
 Bei einem Vorstieg muss ein dynamisches Seil nach EN 892 verwendet werden.
 2.2 Warnung
 Dieses Seil muss von einer unterwiesenen und qualifizierten Person oder unter der direkten Aufsicht einer unterwiesenen und qualifizierten Person benutzt werden. Dieses Seil ist für nur eine Person vorgesehen.
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
 Knoten verringern den Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten mit einem Strang von mehr als mindestens 10 cm.
 Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei einem Abstieg mit einem kurzen Seil auszuschließen.
 Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
 2.3 Verankerung
 Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, besitzeln Sie die Schalfheit des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
 2.4 Absturzschutzsystem
 Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzschutzsystem verwendet werden kann.
 In einem Absturzschutzsystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
 Achten Sie bei einem Absturzschutzsystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, um im Falle eines Sturzes einen Schlag gegen ein Hindernis oder den Boden zu verhindern. Die spezifischen Abstandsberreichungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Tragebänder, Energieaufnahmeverrichtungen, mobile Absturzschutzsysteme usw.) aufgeführt.
 3.1 Markierungsdefinitionen:
 a: Name des Herstellers
 b: Pflichtlektüre des Informationsblattes
 c: Modell
 d: Artikelcode
 e: Seillänge
 f: Persönliche Auftragsnummer: Chargennummer/persönliche Seriennummer
 g: Nummer und Jahr der europäischen Referenznorm
 h: nach EN 1891 Typ A oder B
 i: Durchmesser des Seils in mm
 j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
 k: Keine der benannten Stelle ist bei der Kontrolle der Herstellung beteiligt
 l: JJJJ / MM: Jahr und Monat der Herstellung
 Nach EN 1891: 1998, ein innerer Streifen bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr, die Norm und den Seiltyp.
 3.2 Markierung eines geschnittenen Seils
 Jede Länge des geschnittenen Seils muss an beiden Enden markiert sein. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
 1 die Länge zum Schneiden ausmessen, 2 heißer Schnitt, 3 Tasche mit der Markierung öffnen, 4 Mar-un examen herausnehmen, 5 Länge angeben, 6 Markierung abnehmen, 7 Markierung am Ende aufkleben
 4) Wartung
 4.1 Einrichtung
 Vor dem ersten Gebrauch:
 - Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
 - Tauchen Sie Ihr Seil 24 Stunden lang in kaltes Wasser und lassen Sie es in einem warmen, belüfteten Raum trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
 4.2 Reinigung
 Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, waschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in kaltem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, das den Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüfteten Raum trocknen, in dem es keinen UV-Strahlen ausgesetzt wird. Nicht schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
 4.3 Lagerung/Transport
 Lagern Sie Ihr Seil an einem belüfteten, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
 Brechen Sie die Nutzung dieses Seils sofort ab, wenn:
 - seine Lebensdauer abgelaufen ist,
 - der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfungen),
 - das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist,
 - Sie nicht seine ganze Lebensakte haben,
 - wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
 Verwenden Sie es erst wieder dann, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
 Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Aufgangart EN 361, Verbindungselement nach EN 362...)
 Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grät.
 Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen verringert werden kann.
 Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abstiegs können warme Temperaturen das Seil beschädigen. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen

